

Utilisation d'ImagePROGRAF Media Configuration Tool (Version 7.00 ou ultérieure) (Windows)

Version 1.0

Canon Inc.

Table des matières

1. À propos d'imagePROGRAF Media Configuration Tool.....	3
2. Mise à jour des informations sur les papiers	3
2-1. Si vous avez installé Media Configuration Tool.....	3
2-2. Si vous appliquez de nouveaux fichiers d'information sur les papiers.....	9
3. Application d'un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur	16
Important : Si vous utilisez du papier personnalisé créé avec une ancienne version de Media Configuration Tool	18

1. À propos d'imagePROGRAF Media Configuration Tool

Dans les imprimantes imagePROGRAF, les meilleurs paramètres d'imprimante sont rassemblés dans les "fichiers d'information sur les papiers" pour chaque papier de façon à fournir des résultats d'impression de la meilleure qualité. Canon fournit des fichiers d'information sur les papiers pour le papier pris en charge par l'imprimante.

Vous pouvez télécharger automatiquement les fichiers d'information sur les papiers depuis le site Web Canon et appliquer les nouvelles informations sur les papiers dans le panneau de commande de l'imprimante grâce à imagePROGRAF Media Configuration Tool (ci-après appelé Media Configuration Tool).

<<Important>>

- L'administration des informations sur les papiers à l'aide de Media Configuration Tool doit être effectuée par l'administrateur de l'imprimante.
- Un ordinateur connecté à Internet est nécessaire pour télécharger les fichiers d'information sur les papiers depuis le site Web.
- Ce guide décrit principalement la manière d'utiliser les fichiers d'information sur les papiers fournis par Canon pour mettre à jour les informations sur les papiers dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur (Manuel électronique) de votre imprimante pour en savoir plus sur les autres fonctions de Media Configuration Tool.

<Remarque>

- Vous pouvez utiliser cette version de Media Configuration Tool avec toutes les imprimantes Canon de la série imagePROGRAF.
- L'écran qui s'affiche peut être différent en fonction du modèle que vous utilisez.

2. Mise à jour des informations sur les papiers

Vous pouvez appliquer les informations sur les papiers au panneau de commande de l'imprimante et au pilote imprimante à l'aide de la procédure suivante.

Aussitôt après l'installation de Media Configuration Tool, reportez-vous à [2-1. Si vous avez installé Media Configuration Tool](#).

Sinon, reportez-vous à [2-2. Si vous appliquez de nouveaux fichiers d'information sur les papiers](#).

2-1. Si vous avez installé Media Configuration Tool


Si vous exécutez Media Configuration Tool pour la première fois après l'avoir installé, vous devez configurer les informations sur les papiers dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante.

<<Important>>

- Procédez toujours à cette opération après avoir installé Media Configuration Tool afin de vous assurer que l'impression fonctionne correctement.
- Vous devez également effectuer cette opération après avoir réinstallé Media Configuration Tool.
- N'effectuez pas impression sur l'imprimante et ne la mettez pas hors tension pendant la configuration des informations sur les papiers.

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool**. Media Configuration Tool s'exécute.


2. La boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante** s'affiche. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez configurer les informations sur les papiers, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



3. La boîte de dialogue **Ajouter type de papier** s'affiche. Assurez-vous d'avoir sélectionné **Se connecter à Internet pour récupérer les dernières informations**, puis cliquez sur le bouton **OK**.


<Remarque>

- Si la fenêtre principale s'affiche à ce stade, cela signifie que les informations sur les papiers ont déjà été mises à jour et que le reste de l'opération n'est pas nécessaire.



Le plus récent fichier d'informations sur les papiers est téléchargé depuis Internet.

■ Si le message suivant s'affiche



Si ce message est affiché, cela signifie que le fichier d'information sur les papiers n'a pas pu être téléchargé automatiquement depuis Internet. Configurez les paramètres grâce à la procédure suivante.

(1) Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur pouvant accéder à Internet et accédez au site Web de Canon.


(2) Téléchargez le fichier d'information sur les papiers (Media Information File/fichier .amx) correspondant à l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour depuis le site Web de Canon.

<<Important>>


- Téléchargez le fichier portant l'extension .amx. Les fichiers portant l'extension .amf ne peuvent pas être utilisés avec cette version de Media Configuration Tool.

(3) Copiez le fichier d'information sur les papiers que vous avez téléchargé (fichier .amx) sur l'ordinateur sur lequel Media Configuration Tool est installé.


(4) Sélectionnez **Spécifier le fichier d'information sur les papiers** dans la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**, puis cliquez avec le droit de la souris sur le bouton **Parcourir**.




(5) Sélectionnez le dossier qui contient le fichier d'information sur les papiers (fichier.amx), puis cliquez sur le bouton **OK**.




(6) Le nom des fichiers d'information sur les papiers contenus dans le dossier sélectionné s'affiche dans le champ **Fichier d'information sur les papiers** de la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**. Cochez la case du nom du fichier d'information sur les papiers et cliquez sur le bouton **OK**.




4. La fenêtre principale Media Configuration Tool s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique**.



5. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.




6. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche. Configurez **Mettre à jour la cible** et cliquez sur le bouton **Exécuter**. Le panneau de commande de l'imprimante et les informations sur les papiers du pilote d'imprimante sont mis à jour.



<Remarque>

- Vous devez normalement sélectionner **Mettre à jour le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante**.

7. Le message suivant s'affiche.



Si vous souhaitez enregistrer les informations actuelles sur les papiers dans un fichier, cliquez sur le bouton **Oui**. Si vous ne souhaitez pas les enregistrer, cliquez sur le bouton **No**.

<Remarque>

- Les informations sur les papiers sont enregistrées sous la forme d'un fichier d'information sur les papiers (fichier .amx).
- Vous pouvez appliquer les mêmes informations sur les papiers que sur l'ordinateur actuel sur un autre ordinateur en y important ce fichier.

Reportez-vous à [3. Application d'un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur](#) pour en savoir plus sur la manière d'importer un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur.


2-2. Si vous appliquez de nouveaux fichiers d'information sur les papiers
Lorsqu'un nouveau fichier d'information sur les papiers (Media Information File/fichier .amx) est distribué par Canon, appliquez les informations sur les papiers sur le panneau de commande de l'imprimante et dans le pilote d'imprimante grâce à la procédure suivante.

<<Important>>


- N'effectuez pas impression sur l'imprimante et ne la mettez pas hors tension pendant la configuration des informations sur les papiers.
- Lorsque vous appliquez un fichier d'information sur les papiers, l'ordre d'affichage des types de papiers et les autres paramètres reviennent à leur valeur par défaut. Reconfigurez ces paramètres après avoir appliqué le fichier d'information sur les papiers.

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool**. Media Configuration Tool s'exécute.

2. La boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante** s'affiche. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle mettre à jour les informations sur les papiers, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




3. La fenêtre principale Media Configuration Tool s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique**.



<Remarque>

- Si la boîte de dialogue **Ajouter type de papier** s'affiche au lieu de la fenêtre principale à ce stade, configurez les paramètres en reportant à la section [2-1. Si vous avez installé Media Configuration Tool](#).


Lorsqu'une version plus récente du fichier d'information sur les papiers que celui appliqué à votre pilote imprimante est distribuée par le site Web de Canon, le message suivant s'affiche. Pour mettre à jour les informations sur les papiers, cliquez sur le bouton **OK**.




<<Important>>

- Lorsque vous mettez à jour des informations sur les papiers, l'ordre d'affichage des papiers et les paramètres de **Afficher/Masquer** reviennent à leur valeur par défaut.


4. La boîte de dialogue **Modifier les types de papier** s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.



5. Assurez-vous d'avoir sélectionné **Se connecter à Internet pour récupérer les dernières informations**, puis cliquez sur le bouton **OK**.




Si le message suivant s'affiche à ce stade, cela signifie que les informations les plus récentes sur les papiers sont déjà appliquées à votre pilote d'imprimante. Normalement, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à jour. Pour quitter sans mettre à jour, cliquez sur le bouton **No**. Pour continuer la mise à jour, cliquez sur le bouton **Oui**.



<<Important>>

- Lorsque vous mettez à jour des informations sur les papiers, l'ordre d'affichage des papiers et les paramètres de **Afficher/Masquer** reviennent à leur valeur par défaut.

■ Si le message suivant s'affiche



Si ce message est affiché, cela signifie que le fichier d'information sur les papiers n'a pas pu être téléchargé automatiquement depuis Internet. Configurez les paramètres grâce à la procédure suivante.

(1) Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur pouvant accéder à Internet et accédez au site Web de Canon.


(2) Téléchargez le fichier d'information sur les papiers (Media Information File/fichier .amx) correspondant à l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour depuis le site Web de Canon.

<<Important>>


- Téléchargez le fichier portant l'extension .amx. Les fichiers portant l'extension .amf ne peuvent pas être utilisés avec cette version de Media Configuration Tool.

(3) Copiez le fichier d'information sur les papiers que vous avez téléchargé (fichier .amx) sur l'ordinateur sur lequel Media Configuration Tool est installé.


(4) Sélectionnez **Spécifier le fichier d'information sur les papiers** dans la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**, puis cliquez avec le droit de la souris sur le bouton **Parcourir**.



(5) Sélectionnez le dossier qui contient le fichier d'information sur les papiers (fichier.amx), puis cliquez sur le bouton **OK**.




(6) Le nom des fichiers d'information sur les papiers contenus dans le dossier sélectionné s'affiche dans le champ **Fichier d'information sur les papiers** de la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**. Cochez la case du nom du fichier d'information sur les papiers et cliquez sur le bouton **OK**.




Passer à l'étape 6.

6. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

7. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.




8. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche. Configurez **Mettre à jour la cible** et cliquez sur le bouton **Exécuter**. Le panneau de commande de l'imprimante et les informations sur les papiers du pilote d'imprimante sont mis à jour.



<Remarque>

- Vous devez normalement sélectionner **Mettre à jour le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante**.

9. Le message suivant s'affiche.



Si vous souhaitez enregistrer les informations actuelles sur les papiers dans un fichier, cliquez sur le bouton **Oui**. Si vous ne souhaitez pas les enregistrer, cliquez sur le bouton **No**.

<Remarque>

- Les informations sur les papiers sont enregistrées sous la forme d'un fichier d'information sur les papiers (fichier .amx).
- Vous pouvez appliquer les mêmes informations sur les papiers que sur l'ordinateur actuel sur un autre ordinateur en y important ce fichier.

Reportez-vous à [3. Application d'un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur](#) pour en savoir plus sur la manière d'importer un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur.

3. Application d'un fichier d'information sur les papiers enregistré sur un autre ordinateur


Vous pouvez importer et utiliser un fichier d'information sur les papiers que vous avez enregistré sur votre ordinateur, sur d'autres imprimantes, et un autre ordinateur grâce à la procédure suivante.

1. Copiez le fichier d'information sur les papiers enregistré (.amx) sur l'autre ordinateur.
2. Installez et exécutez Media Configuration Tool sur l'autre ordinateur.
3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

<Remarque>

- Sélectionnez le modèle de l'imprimante qui correspond au fichier d'information sur les papiers que vous essayez d'importer.

4. Sélectionnez **Spécifier le fichier d'information sur les papiers** dans la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**, cliquez avec le droit de la souris sur le bouton **Parcourir**, puis spécifiez le dossier qui contient le fichier .amx que vous avez copié.
- Cochez la case du nom du fichier d'information sur les papiers et cliquez sur le bouton **OK**.




<Remarque>


- Si la fenêtre principale Media Configuration Tool s'affiche à ce stade, cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique**, puis sur le bouton **Ajouter** sur l'écran qui s'affiche.

5. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.


6. La fenêtre principale Media Configuration Tool s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique**.



7. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



8. Configurez **Mettre à jour la cible** et cliquez sur le bouton **Exécuter**.



Important : Si vous utilisez du papier personnalisé créé avec une ancienne version de Media Configuration Tool


Pour utiliser du papier personnalisé créé avec une ancienne version (Version 5.8xxx ou antérieure) d'imagePROGRAF Media Configuration Tool avec cette version de Media Configuration Tool, vous devez utiliser la procédure suivante.

<<Important>>


- Effectuez la procédure suivante sur toutes les imprimantes sur lesquelles vous avez créé du papier personnalisé.

1. Exécutez l'ancienne version de Media Configuration Tool correspondant à l'imprimante sur laquelle vous avez créé le papier personnalisé. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes > iPFxxxx Media Configuration Tool > iPFxxxx Media Configuration Tool**.


2. Cliquez sur le bouton **Ajouter et éditer un papier personnalisé.**




3. Assurez-vous que l'imprimante sur laquelle vous avez créé le papier personnalisé est affichée dans **Imprimante** dans la boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



4. Sélectionnez le papier personnalisé ajouté et cliquez sur le bouton **Exporter**.




5. Spécifiez l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier d'information sur les papiers personnalisé, puis cliquez sur le bouton **OK**.




6. Quittez Media Configuration Tool.

7. Exécutez cette version de Media Configuration Tool. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool**.


8. Assurez-vous que la même imprimante qu'à l'étape 3 est sélectionnée dans **Imprimante** dans la boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




9. Cliquez sur le bouton **Ajouter et éditer un papier personnalisé.**




10. Cliquez sur le bouton **Importer.**



11. Sélectionnez le fichier d'information sur les papiers personnalisé que vous avez exporté à l'étape 5, puis cliquez sur le bouton **Suivant.**



12. Configurez **Mettre à jour la cible** et cliquez sur le bouton **Exécuter**.



■ Marques commerciales

- Canon, le logo Canon et imagePROGRAF sont des marques commerciales et des marques déposées de CANON INC.
- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

■ Copyright

- La duplication de tout ou partie du contenu du présent manuel sans autorisation est interdite.

■ Avis

- Les écrans d'opérations informatiques utilisés dans le présent manuel peuvent être différents en fonction de votre modèle et de l'environnement.
- Le contenu du présent manuel est sujet à modification sans préavis.