

Указатель

Перед началом работы с данным устройством ознакомьтесь с этим Руководством. Ознакомившись с Руководством, уберите его в надежное место для использования в качестве справочника.

Как пользоваться данным Руководством





# Расширенные функции копирования

3

Системный монитор

Устранение неполадок

Приложение

## Юридическая информация

#### Торговые марки

Canon и логотип Canon являются торговыми марками компании Canon Inc.

Все прочие наименования компаний и изделий являются зарегистрированными торговыми марками, торговыми марками или служебными марками соответствующих компаний.

#### Авторские права

Copyright © 2007 г., Canon Inc. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться, передаваться, транслироваться и храниться в поисковой системе, а также не может переводиться на естественные или компьютерный языки в любом виде или любыми средствами: электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или какимилибо иными, без предварительного письменного разрешения корпорации Canon Inc.

#### Ограничение ответственности

Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ЗА УБЫТКИ И РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА.

Содержание









	Начало
Расширенные функции копирования	2-1
Системный монитор 2 Устранение неполадок 3	Проверка состояния заданий и аппарата
Приложение	<b>3 Устранение неполадок</b>
	Неполадки при печати
	Глоссарий
Содержание Указатель	









## Расширенные функции копирования -

Системный монитор

## Устранение неполадок

3

Приложение

Перечисленные ниже символы используются во всех руководствах к данному аппарату и обозначают указания, предупреждения и примечания, которые необходимо иметь в виду при эксплуатации аппарата.

## осторожно

Предупреждение, при несоблюдении которого возможна серьезная травма, вплоть до летального исхода.

## внимание

Указание о мерах предотвращения травм или повреждений аппарата.

### 🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание об ограничении эксплуатации и мерах по предотвращению незначительных затруднений.

Кроме того, в данном Руководстве для указания клавиш и сообщений на дисплее используются специальные обозначения:

- Названия клавиш, которые необходимо нажать, указаны в квадратных скобках: [Стоп/Сброс].
- Информация, отображаемая на ЖК-дисплее, указана в угловых скобках: <ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ>.

### Содержание







## Расширенные функции копирования 1 Системный монитор 2

3

### Устранение неполадок

Приложение

## Расширенные функции копирования

## Копирование с сортировкой

При копировании документов их можно рассортировать по комплектам в порядке следования страниц. Эту функцию можно использовать одновременно с функцией «Комбинирование 2 на 1» (см. стр. 1-3).

1. Установите первую страницу документа на стекло планшета.

## 2. Нажмите клавишу [СОРҮ].

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в пункте <ПАРАМЕТРЫ КОПИР.> меню Дополнительные функции для параметра <АВТОСОРТИРОВКА> задано значение <ВКЛ.>, пропустите шаги 3 и 4.

- 3. Нажмите клавишу [Сортировка/2 на 1].
- 4. Клавишей [◄–] или [+►] выберите <СОРТИРОВ.>, затем нажмите клавишу [ОК].

- 5. Цифровыми клавишами введите требуемое количество копий (1 99).
- 6. Нажмите клавишу [Пуск].
- 7. Установите следующую страницу документа на стекло планшета, затем нажмите клавишу [Пуск].

Повторите этот шаг для сканирования всех страниц. Аппарат распечатывает только одну копию каждой страницы.

## 8. Нажмите клавишу [ОК].

Аппарат распечатывает остальные комплекты копий.

### 🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отмены всех параметров нажмите клавишу [Стоп/ Сброс].
- При сканировании многостраничных документов на ЖКдисплее может появиться сообщение <ПАМЯТЬ</li>
  ЗАПОЛНЕНА> и сканирование может быть отменено.
  В этом случае аппарат возвращается в режим ожидания автоматически.

### Содержание



## Расширенные функции копирования 1 Системный монитор 2

Устранение неполадок

Приложение

## Комбинирование 2 на 1

Функция комбинирования 2 на 1 автоматически уменьшает два документа для размещения на одном листе бумаги формата A4 или LTR. Эта функция может использоваться одновременно с функцией «Копирование с сортировкой» (см. стр. 1-2).

#### Оригиналы



Копия				
	2			

- 1. Установите первую страницу документа на стекло планшета.
- 2. Нажмите клавишу [СОРҮ].

 $\Box$ 

3. Нажмите клавишу [Сортировка/2 на 1].

## 4. Клавишей [◄–] или [+►] выберите <2 НА 1>, затем нажмите клавишу [OK].

Если требуется использовать режим <2 НА 1> одновременно с функцией «Копирование с сортировкой» (см. стр. 1-2), выберите вариант <РАЗОБРАТЬ+2 НА 1>, затем нажмите клавишу [OK].

- 5. Цифровыми клавишами введите требуемое количество копий (1 99).
- 6. Нажмите клавишу [Пуск].
- 7. Установите следующую страницу документа на стекло планшета, затем нажмите клавишу [Пуск].
- 8. После завершения сканирования нажмите клавишу [OK].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажать клавишу [OK], не сканируя второй документ, печатается только первый документ на левой стороне бумаги.
- При копировании в режиме Комбинирование 2 на 1 между двумя уменьшенными документами оставляется поле шириной максимум 4 мм.
- Для отмены всех параметров нажмите клавишу [Стоп/Сброс].

### Содержание





## Отмена заданий на копирование

Отмена текущего задания производится следующим образом.

- Отмена задания во время сканирования
- 1. Нажмите клавишу [Стоп/Сброс].
- Отмена задания во время печати
- 1. Нажмите клавишу [Стоп/Сброс].

Пр.	
ОТМЕНИТЬ	КОПИРОВ.?
< ДА	H E T >

2. Клавишей [--] выберите -ДА>.







## копирования 1 Системный монитор 2

Расширенные функции

Устранение	
неполадок	

3

Приложение

## Проверка состояния заданий и аппарата

Системный монитор позволяет проверять оставшийся объем памяти, а также количество распечатанных и отсканированных страниц.

## Проверка состояния печати

Можно проверять и удалять задания на печать, переданные с компьютера.

- 1. Нажмите клавишу [Системный монитор].
- Клавишей [◄–] или [+►] выберите пункт <СОСТОЯНИЕ ПЕЧАТИ>, затем нажмите клавишу [ОК].
- Клавишей [◄–] или [+►] прокручивайте список заданий.
- Если требуется удалить задание на печать, нажмите клавишу [OK], затем клавишей [◄–] выберите вариант <ДА>.
- 5. Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для возврата в режим ожидания.

Проверка количества распечатанных и отсканированных страниц

- 1. Нажмите клавишу [Системный монитор].
- 2. Клавишей [◄–] или [+►] выберите пункт <ОБЩЕЕ ЧИСЛО СТР.>, затем нажмите клавишу [ОК].
- 3. С помощью клавиши [◄–] или [+►] осуществляется проверка числа распечатанных или отсканированных страниц.
- 4. Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для возврата в режим ожидания.

Содержание



![](_page_15_Picture_1.jpeg)

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

![](_page_16_Figure_1.jpeg)

	Надежно ли подключен шнур питания?	
	Проверьте надежность подключения шнура питания к аппарату и к розетке сети. Если аппарат включен через удлинитель, убедитесь в том, что удлинитель подсоединен к сети и включен.	
	Подается ли питание по шнуру питания?	
	Используйте другой шнур питания или протестируйте шнур вольтметром.	
	Включен ли основной переключатель питания?	

Включите основной переключатель питания.

Мигает индикатор ошибки.

Правильно ли выполняется подача бумаги, есть ли бумага в лотке подачи бумаги или универсальном лотке? Устраните замятие бумаги, загрузите бумагу в лоток подачи бумаги или универсальный лоток. (Инструкции по устранению замятия бумаги см. в разделе 8 «Устранение замятия бумаги» Основного руководства. Инструкции по загрузке бумаги см. в главе «Установите лотки для бумаги и загрузите бумагу» Руководства по началу работы.)

0

В

0

Если в аппарате нет замятия бумаги, бумага загружена в лоток подачи бумаги или универсальный лоток, выключите основной переключатель питания и подождите не менее 5 с, затем снова включите переключатель. Если неполадка устранена, то индикатор ошибки гаснет, а ЖК-дисплей возвращается в режим ожидания. Если индикатор ошибки продолжает мигать, выключите основной переключатель питания и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

Назад Предыдущая Следующая

НАЧАЛО

![](_page_17_Figure_1.jpeg)

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

Системный Бумага не подается должным образом Устранение В Правильно ли загружена бумага? неполадок 3 Убедитесь что бумага загружена правильно. 0 (См. раздел «Установка лотков для бумаги и загрузка бумаги» документа Руководство по началу работы.) В Не находится ли в аппарате слишком много листов бумаги? 0 Убедитесь, что загружено правильное количество бумаги. (См. главу 3 «Материалы для печати» Основного руководства.) Одновременная подача нескольких листов Правильно ли загружена бумага? B 0 Убедитесь что бумага загружена правильно. (См. раздел «Установка лотков для бумаги и Основного руководства.) загрузка бумаги» документа Руководство по началу работы.) B Не находится ли в аппарате слишком много листов бумаги? 0 Убедитесь, что загружено правильное количество бумаги. (См. главу 3 «Материалы для печати» Основного руководства.) Содержание Указатель

Расширенные функции

копирования

![](_page_19_Figure_0.jpeg)

#### Содержание

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

![](_page_20_Figure_1.jpeg)

НАЧАЛО Предыдущая Следующая Назад Расширенные функции копирования Возникает замятие бумаги На распечатке имеются белые вертикальные полосы. В Правильный ли тип бумаги загружен в В Возможно, тонер заканчивается или аппарат? неравномерно распределен? Устранение Убедитесь в том, что установленная бумага 0 Перераспределите тонер внутри картриджа. 0 3 неполадок отвечает требованиям к эксплуатации. Если эта неполадка не устраняется, замените (См. главу 3 «Материалы для печати» картридж. (См. главу 7 «Техническое Основного руководства.) обслуживание» Основного руководства.) Распечатки нечеткие. Правильный ли тип бумаги загружен в B аппарат? Убедитесь в том, что установленная бумага 0 отвечает требованиям к эксплуатации. (См. главу 3 «Материалы для печати» Основного руководства.) Правильная ли сторона бумаги В используется для печати? 0 Некоторые типы бумаги имеют «правильную» сторону для печати. Если качество печати неудовлетворительно, попробуйте печатать на другой стороне бумаги.

Содержание

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

	Назад Предыдущая Следующая	
Расширенные функции копирования		
Системный	приложение	
монитор 2		
Устранение	I лоссарии 4	-2
	Указатель4	-3
Приложение		
Содержание		
Указатель		4
		4-

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

## Системный

Устранение

неполадок

3

Приложение

## Глоссарий

В

#### высокое

Настройка разрешения для документов с очень маленькими символами и расстояниями между строк.

Э

#### Экономия тонера

Возможность увеличивать срок службы картриджа, понижая расход тонера с небольшим ухудшением качества печати.

Π

#### Подача бумаги

Относится к сопровождению листа бумаги при прохождении бумаги через аппарат.

### Ρ

#### Разрешение

Плотность точек для любого заданного устройства вывода. Выражается в количестве точек на дюйм (dpi). Низкое разрешение проявляется в неровных символах шрифтов и графики. Высокое разрешение означает сглаживание кривых и углов, так же как и лучшее соответствие традиционному рисунку шрифта. Значение разрешения задается горизонтальными и вертикальными данными, например, 600 × 600 точек на дюйм.

#### Режим ожидания

Режим, в котором аппарат включен и готов к использованию.

## Т

#### Тонер

Черный порошок с полимерным покрытием, содержащийся в картридже с тонером. Аппарат переносит тонер на поверхность фоточувствительного барабана, находящегося внутри аппарата, используя электрографический механизм.

У

#### Устройство подачи бумаги

Устройство аппарата, подающее в аппарат материалы для печати скопированных документов.

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

![](_page_24_Figure_1.jpeg)

Расширенные функции

## Указатель

К

Копирование

2 на 11-3 копирование с сортировкой 1-2

## 0

Отмена заданий на копирование 1-4

## У

Устранение неполадок 3-1 неполадки подачи бумаги 3-4 неполадки при копировании 3-5 неполадки при печати 3-6 общие неполадки 3-2

Содержание

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

## Расширенные функции копирования

Системный монитор

### Устранение неполадок

3

Canon

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

Canon North-East Oy Huopalahdentie 24, P.O. Box 46, FIN-00351 Helsinki, Finland Tel. +358 10 544 00, Fax +358 10 544 10, www.canon.ru

#### Дилер Canon:

Представительство Canon North-East Оу в Москве Космодамианская наб. 52, стр.3, этаж 5, 115054 Москва Тел.: + 7(095) 258 5600, Телефакс: + 7(095) 258 5601, Эл. адрес: info@canon.ru

Представительство Canon North-East Оу в Санкт-Петербурге Бизнес-центр «Северная Столица», Волынский переулок, ЗА, литер А 191186 Санкт-Петербург, Россия Тел.: + 7(812) 449 5500, Телефакс: + 7(812) 449 5511, Эл. adpec: spb.info@canon.ru

![](_page_25_Picture_12.jpeg)

АЯ46

Содержание

Указатель

USRM1-2140-00

© CANON INC. 2007

![](_page_25_Picture_18.jpeg)