

Bedienung der Software imagePROGRAF  
Media Configuration Tool  
(Version 7.00 oder höher) (Windows)

---

Version 1.0

Canon Inc.

1. Infos zur Software imagePROGRAF Media Configuration Tool.....	3
2. Aktualisieren der Medieninformationen .....	3
2-1. Wenn Sie Media Configuration Tool installiert haben .....	3
2-2. Wenn Sie neue Medieninformationsdateien anwenden .....	9
3. Anwenden einer gespeicherten Medieninformationsdatei auf einem anderen Computer.....	16
Wichtig: Falls Sie benutzerdefiniertes Papier verwenden, das mit einer alten Version von Media Configuration Tool erstellt wurde .....	18

## 1. Infos zur Software imagePROGRAF Media Configuration Tool

In imagePROGRAF-Druckern werden die besten Druckereinstellungen für jedes Papier in "Medieninformationsdateien" gesammelt, um bestmögliche Druckergebnisse zu erzielen. Canon stellt die Medieninformationsdateien für das vom Drucker unterstützte Papier zur Verfügung. Sie können Medieninformationsdateien automatisch von der Canon-Website herunterladen und die neuen Medieninformationen mithilfe der Software imagePROGRAF Media Configuration Tool (nachfolgend Media Configuration Tool genannt) in der Drucker-Systemsteuerung und im Druckertreiber anwenden.

### <<Wichtig>>

- Die Verwaltung der Medieninformationen mit dem Media Configuration Tool sollte vom Druckeradministrator vorgenommen werden.
- Zum Downloaden der Medieninformationsdateien von der Website ist ein Computer mit Internetzugang erforderlich.
- Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung der von Canon bereitgestellten Medieninformationsdateien zur Aktualisierung der Medieninformationen in der Drucker-Systemsteuerung und im Druckertreiber. Einzelheiten zu den anderen Funktionen von Media Configuration Tool finden Sie in der Bedienungsanleitung (elektronisches Handbuch) des Druckers.

### <Hinweis>

- Diese Version von Media Configuration Tool lässt sich von allen Canon-Druckern der imagePROGRAF-Serie gemeinsam nutzen.
- Der angezeigte Bildschirm kann je nach dem von Ihnen verwendeten Modell abweichen.

## 2. Aktualisieren der Medieninformationen

Sie können die Medieninformationen in der Drucker-Systemsteuerung und im Druckertreiber mit folgenden Arbeitsschritten anwenden.

Lesen Sie gleich nach der Installation von Media Configuration Tool den Abschnitt [2-1. Wenn Sie Media Configuration Tool installiert haben](#).

Lesen Sie andernfalls [2-2. Wenn Sie neue Medieninformationsdateien anwenden](#).

### 2-1. Wenn Sie Media Configuration Tool installiert haben


Bei der erstmaligen Ausführung von Media Configuration Tool nach der Installation müssen Sie die Medieninformationen in der Drucker-Systemsteuerung und im Druckertreiber konfigurieren.

## <<Wichtig>>

- Führen Sie diesen Vorgang nach der Installation von Media Configuration Tool in jedem Fall durch, damit Druckvorgänge richtig funktionieren.
- Dieser Vorgang muss auch nach einer Neuinstallation von Media Configuration Tool durchgeführt werden.
- Führen Sie während der Konfiguration der Medieninformationen keine Druckvorgänge aus und schalten Sie den Drucker nicht aus.

1. Wählen Sie aus dem Menü **Start** den Eintrag **Alle Programme > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool**. Media Configuration Tool wird ausgeführt.


2. Das Dialogfeld **Drucker auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie den Drucker aus, für den Medieninformationen konfiguriert werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.



3. Das Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** wird angezeigt. Achten Sie darauf, dass **Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, um die neuesten Informationen zu erhalten** ausgewählt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.


**<Hinweis>**

- Falls nun das Hauptfenster angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Medieninformationen bereits aktualisiert wurden und der Rest des Vorgangs nicht erforderlich ist.



Die neueste Medieninformationsdatei wird aus dem Internet heruntergeladen.

■ Falls folgende Meldung angezeigt wird



Wenn diese Meldung angezeigt wird, konnte die Medieninformationsdatei nicht automatisch aus dem Internet heruntergeladen werden. Konfigurieren Sie die Einstellungen durch die folgende Vorgehensweise.

- (1) Öffnen Sie einen Web-Browser auf einem Computer mit Internetzugang und rufen Sie die Canon-Website auf.


(2) Laden Sie auf der Canon-Website die Medieninformationsdatei (Media Information File/.amx-Datei) herunter, die dem zu aktualisierenden Drucker entspricht.

<<Wichtig>>


- Laden Sie die Datei mit der Erweiterung .amx herunter. Dateien mit der Erweiterung .amf lassen sich mit dieser Version von Media Configuration Tool verwenden.

(3) Kopieren Sie die heruntergeladene Medieninformationsdatei (.amx-Datei) auf den Computer, auf dem das Media Configuration Tool installiert ist.


(4) Wählen Sie **Medieninformationsdatei angeben** im Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.




(5) Wählen Sie den Ordner, der die Medieninformationsdatei (.amx-Datei) enthält, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.




(6) Die Namen der Medieninformationsdateien, die sich im ausgewählten Ordner befinden, werden im Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** im Feld **Medieninformationsdatei** angezeigt. Wählen Sie das Kontrollkästchen für den Namen der Medieninformationsdatei aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




4. Das Hauptfenster von Media Configuration Tool wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Originalpapier hinzufügen**.



5. Klicken Sie im Dialogfeld **Medientypen bearbeiten** auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.




6. Das Dialogfeld **Aktualisierung bestätigen** wird angezeigt. Konfigurieren Sie **Ziel aktualisieren** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**. Die Medieninformationen der Systemsteuerung und des Druckertreibers werden aktualisiert.



**<Hinweis>**

- Normalerweise sollten Sie **Systemsteuerung des Druckers und Druckertreiber aktualisieren** auswählen.

7. Folgende Meldung wird angezeigt.



Falls Sie die aktuellen Medieninformationen in einer Datei speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**. Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche **Nein**.

**<Hinweis>**

- Die Medieninformationen werden als Medieninformationsdatei (.amx-Datei) gespeichert.
- Sie können dieselben Medieninformationen wie die des aktuellen Computers auch auf andere Computer anwenden, indem Sie die gespeicherte Medieninformationsdatei auf dem anderen Computer importieren.

Im Abschnitt [3. Anwenden einer gespeicherten Medieninformationsdatei auf einem anderen Computer](#) finden Sie Einzelheiten über das Importieren gespeicherter Medieninformationsdateien auf einem anderen Computer.

---

## 2-2. Wenn Sie neue Medieninformationsdateien anwenden


Wenn eine neue Medieninformationsdatei (Media Information File/.amx-Dateien) von Canon freigegeben wird, wenden Sie die Medieninformationen auf die Drucker-Systemsteuerung und den Druckertreiber an.

**<<Wichtig>>**


- Führen Sie während der Konfiguration der Medieninformationen keine Druckvorgänge aus und schalten Sie den Drucker nicht aus.
- Beim Anwenden einer Medieninformationsdatei werden die Anzeigereihenfolge für Medientypen und andere Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Konfigurieren Sie diese Einstellungen neu, nachdem die Medieninformationsdatei angewendet wurde.

1. Wählen Sie aus dem Menü **Start** den Eintrag **Alle Programme > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool**. Media Configuration Tool wird ausgeführt.

2. Das Dialogfeld **Drucker auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie den Drucker aus, für den Medieninformationen aktualisiert werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




3. Das Hauptfenster von Media Configuration Tool wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Originalpapier hinzufügen**.



#### <Hinweis>

- Wenn an dieser Stelle das Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** anstelle des Hauptfensters angezeigt wird, konfigurieren Sie die Einstellungen gemäß Abschnitt [2-1. Wenn Sie Media Configuration Tool installiert haben](#).


Wenn auf der Canon-Website eine neuere Version der Medieninformationsdatei freigegeben wird, als die der auf Ihren Druckertreiber angewendeten Medieninformationsdatei, wird folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Medieninformationen zu aktualisieren.




<<Wichtig>>

- Beim Aktualisieren der Medieninformationen werden die Anzeigereihenfolge für Papiertypen und die Einstellungen für **Einblenden/Ausblenden** auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.


4. Das Dialogfeld **Medientypen bearbeiten** wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.



5. Achten Sie darauf, dass **Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, um die neuesten Informationen zu erhalten** ausgewählt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




Wenn an dieser Stelle folgende Nachricht angezeigt wird, wurden die neuesten Medieninformationen bereits auf Ihren Druckertreiber angewendet. Normalerweise ist eine Aktualisierung nicht erforderlich. Um ohne Aktualisierung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nein**. Um die Aktualisierung durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**.



<<Wichtig>>

- Beim Aktualisieren der Medieninformationen werden die Anzeigereihenfolge für Papiertypen und die Einstellungen für **Einblenden/Ausblenden** auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

■ Falls folgende Meldung angezeigt wird



Wenn diese Meldung angezeigt wird, konnte die Medieninformationsdatei nicht automatisch aus dem Internet heruntergeladen werden. Konfigurieren Sie die Einstellungen durch die folgende Vorgehensweise.

(1) Öffnen Sie einen Web-Browser auf einem Computer mit Internetzugang und rufen Sie die Canon-Website auf.


(2) Laden Sie auf der Canon-Website die Medieninformationsdatei (Media Information File/.amx-Datei) herunter, die dem zu aktualisierenden Drucker entspricht.

<<Wichtig>>


- Laden Sie die Datei mit der Erweiterung .amx herunter. Dateien mit der Erweiterung .amf lassen sich mit dieser Version von Media Configuration Tool verwenden.

(3) Kopieren Sie die heruntergeladene Medieninformationsdatei (.amx-Datei) auf den Computer, auf dem das Media Configuration Tool installiert ist.


(4) Wählen Sie **Medieninformationsdatei angeben** im Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.



(5) Wählen Sie den Ordner, der die Medieninformationsdatei (.amx-Datei) enthält, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.




(6) Die Namen der Medieninformationsdateien, die sich im ausgewählten Ordner befinden, werden im Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** im Feld **Medieninformationsdatei** angezeigt. Wählen Sie das Kontrollkästchen für den Namen der Medieninformationsdatei aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




Weiter bei Schritt 6.

6. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

7. Klicken Sie im Dialogfeld **Medientypen bearbeiten** auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.




8. Das Dialogfeld **Aktualisierung bestätigen** wird angezeigt. Konfigurieren Sie **Ziel aktualisieren** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**. Die Medieninformationen der Systemsteuerung und des Druckertreibers werden aktualisiert.



### <Hinweis>

- Normalerweise sollten Sie **Systemsteuerung des Druckers und Druckertreiber aktualisieren** auswählen.

9. Folgende Meldung wird angezeigt.



Falls Sie die aktuellen Medieninformationen in einer Datei speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**. Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche **Nein**.

**<Hinweis>**

- Die Medieninformationen werden als Medieninformationsdatei (.amx-Datei) gespeichert.
- Sie können dieselben Medieninformationen wie die des aktuellen Computers auch auf andere Computer anwenden, indem Sie die gespeicherte Medieninformationsdatei auf dem anderen Computer importieren.

Im Abschnitt [3. Anwenden einer gespeicherten Medieninformationsdatei auf einem anderen Computer](#) finden Sie Einzelheiten über das Importieren gespeicherter Medieninformationsdateien auf einem anderen Computer.

### 3. Anwenden einer gespeicherten Medieninformationsdatei auf einem anderen Computer

Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte Medieninformationsdateien mit folgenden Arbeitsschritten auf anderen Druckern und Computern importieren und verwenden.


1. Kopieren Sie die gespeicherte Medieninformationsdatei (.amx-Datei) auf den anderen Computer.
2. Installieren Sie das Media Configuration Tool auf dem anderen Computer und führen Sie es aus.
3. Wählen Sie den Drucker im Dialogfeld **Drucker auswählen** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

**<Hinweis>**

- Wählen Sie das Druckermodell aus, das zu der gewünschten zu importierenden Medieninformationsdatei passt.

4. Wählen Sie im Dialogfeld **Medientyp hinzufügen** den Eintrag **Medieninformationsdatei angeben** aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, und geben Sie dann den Ordner an, der die kopierte .amx-Datei enthält.

Wählen Sie das Kontrollkästchen für den Namen der Medieninformationsdatei aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




#### <Hinweis>


- Wenn an dieser Stelle das Hauptfenster von Media Configuration Tool angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Originalpapier hinzufügen** und klicken Sie im darauf angezeigten Bildschirm auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

5. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.


6. Das Hauptfenster von Media Configuration Tool wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Originalpapier hinzufügen**.



7. Klicken Sie im Dialogfeld **Medientypen bearbeiten** auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.



8. Konfigurieren Sie **Ziel aktualisieren** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.



**Wichtig: Falls Sie benutzerdefiniertes Papier verwenden, das mit einer alten Version von Media Configuration Tool erstellt wurde**


Um mit dieser Version von Media Configuration Tool benutzerdefiniertes Papier zu verwenden, das mit einer alten Version (Version 5.8xxx oder älter) von imagePROGRAF Media Configuration Tool erstellt wurde, gehen Sie wie folgt vor.

**<<Wichtig>>**


- Führen Sie folgenden Arbeitsschritte auf allen Druckern aus, auf denen benutzerdefiniertes Papier erstellt wurde.

1. Starten Sie die alte Version von Media Configuration Tool, die dem Drucker entspricht, auf dem das benutzerdefinierte Papier erstellt wurde. Wählen Sie aus dem Menü **Start** den Eintrag **Alle Programme > iPFxxxx Media Configuration Tool > iPFxxxx Media Configuration Tool**.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdef. Papier hinzufügen und bearbeiten**.




3. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker, auf dem das benutzerdefinierte Papier erstellt wurde, im Feld **Drucker** des Dialogfeld **Drucker auswählen** angezeigt wird und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Weiter**.




4. Wählen Sie hinzugefügtes benutzerdefiniertes Papier aus und klicken Sie auf die Schaltfläche

**Exportieren.**




5. Geben Sie den Speicherort für die benutzerdefinierte Medieninformationsdatei an und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




6. Beenden Sie das Media Configuration Tool.

7. Starten Sie die neuere Version von Media Configuration Tool. Wählen Sie aus dem Menü **Start** den Eintrag **Alle Programme > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool**.


8. Achten Sie darauf, dass im Dialogfeld **Drucker auswählen** unter **Drucker** derselbe Drucker steht wie in Schritt 3, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdef. Papier hinzufügen und bearbeiten**.



10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**.



11. Wählen Sie die in Schritt 5 exportierte benutzerdefinierte Medieninformationsdatei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.



12. Konfigurieren Sie **Ziel aktualisieren** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.



#### ■ Marken

- Canon, das Canon-Logo und imagePROGRAF sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von CANON INC.
- Microsoft ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Windows ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

#### ■ Copyright

- Das ungenehmigte Duplizieren dieses Handbuchs im Ganzen oder in Teilen ist verboten.

#### ■ Hinweise

- Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirminhalte können je nach dem von Ihnen genutzten Modell und der Umgebung abweichen.
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden.